

Enlaces Rápidos

Introducción	6
Explicación de Pason WITS	7
Conexión del Hardware para Comunicación WITS	9
Configuración de WITS en el EDR	14
Acerca de la Distribución de Terminales de Puerto WITS	44





Este documento contiene información confidencial y no se debe distribuir al público. Pason Systems y el resto de las marcas registradas y nombres comerciales utilizados en este documento son propiedad de Pason Systems Corp. a menos que se especifique lo contrario.

Se prohíbe toda reproducción, transmisión, traducción y traspaso al lenguaje informático del presente documento, en forma total o parcial, sin autorización por escrito de Pason Systems Corp.

Ya que se realizan actualizaciones y modificaciones, estará disponible un nuevo documento según corresponda. La fecha de revisión que figura en la página del título determina la versión más reciente del documento. Los documentos con la fecha más reciente sustituyen todas las versiones anteriores del mismo documento. En caso de contradicciones, errores, omisiones o diferencias de interpretación, prevalecerá el documento más reciente.

Si bien se han tomado las precauciones necesarias en la redacción de este documento, los autores no se responsabilizan por los errores, las omisiones o las interpretaciones erróneas que pueda contener, ni por las pérdidas o los daños ocasionados de cualquier manera a cualquier persona en relación con las afirmaciones o las omisiones aquí incluidas.

Derechos reservados © 2023 Pason Systems Corp.

Toda pregunta relacionada con este documento o con otros documentos se debe enviar a la siguiente dirección:

Pason Systems Corp	
6130 - 3rd Street S.E	
Calgary, Alberta T2H	1K4
Canadá	
Teléfono:	1-403-301-3400
Fax:	1-403-301-3499
Correo electrónico:	info@pason.com
Sitio web:	www.pason.com
	-

Para obtener ayuda las 24 horas, comuníquese gratis con el Apoyo Técnico de Pason.

Tabla de Contenido

1	Introducción6
2	Explicación de Pason WITS7
	2.1 Configuración7
	2.2 Comunicación Dúplex
	2.3 Protocolo de Enlace7
	2.4 Información Sobre los Niveles y Paquetes WITS7
	2.5 ¿Qué es el Encabezado 1984PASON/EDR? 8
3	Conexión del Hardware para Comunicación WITS9
	3.1 Instrucciones de Conexión para Usuarios Terceros9
	Conexión de un Dispositivo WITS a través de la Workstation Pason
	Conexión de un Dispositivo WITS vía la <i>Toolpush Connection Box</i> o el <i>Network Panel</i> utilizando una COMM022
	Conexión de un Dispositivo WITS a través de la DHC, SideKick o UJB de Pason12
	3.2 Comprobación de Conexiones WITS 13
4	Configuración de WITS en el EDR14
	4.1 Configuración en UJB14
	4.2 Acerca del Protocolo de Enlace14
	Establecer y Mantener la Comunicación WITS15
	4.3 Configurar el Puerto de Comunicaciones del EDR
	Configure un Puerto de Comunicaciones del EDR para las Conexiones WITS a través de la DHC, Workstation, SideKick o UJB16
	Configure el puerto de comunicación del EDR para las conexiones WITS a través del Toolpush Connection Box o Network Panel16
	Determine el puerto de comunicación asignado para las conexiones WITS a través del Toolpush Connection Box o Network Panel
	Configure la Velocidad de Transmisión del Puerto de Comunicación Asignado para las Conexiones WITS a través del Toolpush Connection Box o Network Panel17
	4.4 Pasos para configurar el modo Enviar/Recibir
	Opciones Enviar/Recibir para conexiones WITS a una DHC, Workstation, SideKick o UJB18
	Opciones Enviar/Recibir para conexiones WITS a través del Toolpush Connection Box o Network Panel18
	4.5 Pasos para seleccionar los códigos WITS 20
	Seleccione Trazas de Pason en el EDR para Enviar24

 pason 🔵

	4.6 Con	figurar WITS personalizado en el EDR	24
	Conf	igure los códigos WITS personalizados	25
	Sele	cción de Códigos WITS Personalizados para Enviar	26
	Reci	bir un Código WITS Personalizado y Configurarlo como un Código Per Diferente	sonalizado 27
	4.7 Con	figurar Códigos WITS para Sensores Personalizados	29
	4.8 Enví	o de Códigos WITS 01 al EDR	30
	4.9 Envi	ar Gama y Calc Retorno Gama	31
	4.10	Pasos para Importar y Exportar su Configuración WITS	31
	4.11	Códigos Pason WITS Predeterminados	32
	4.12	Paquetes WITS Comunes Enviados a Pason	39
	4.13	Muestra de Datos Half WITS Enviados por Pason	39
	4.14	Muestra de Datos Full WITS Enviados por Pason	40
	4.15	Uso del Monitor de WITS	42
5	Acerca	de la Distribución de Terminales de Puerto WITS	44
	5.1 Distr	ribución de terminales de puerto RS232	44
	Distr	ibución de Terminales de COMM022 RS232	44
	Distr	ibución de Terminales de COMM018 RS232	45
	5.2 Distr	ribución de Terminales de Puerto RS422	46

Tabla de Figuras

Figura 1: Conexión de un dispositivo WITS a una Workstation Pason	10
Figura 2: Conexión de un dispositivo WITS a una Toolpush Connection Box	11
Figura 3: Conexión de un dispositivo WITS a Network Panel	11
Figura 4: Caja de comunicación COMM022 y sus componentes	11
Figura 5: Caja de comunicación COMM087 y sus componentes	12
Figura 6: Conexión de un dispositivo WITS a la DHC, el SideKick o la UJB	13
Figura 7: Paquete de protocolo de enlace de WITS recomendado	15
Figura 8: Comm port con una conexión WITS	17
Figura 9: Pantalla Configuración puertos de comunicación	19
Figura 10: Pantalla WITS Opción de comunicación	20
Figura 11: Pantalla de configuración de WITS	23
Figura 12: Fila de WITS personalizados resaltada	25
Figura 13: Cambiar un código personalizado WITS usado para enviar	28
Figura 14: pestaña WITS in Todos (All)	30
Figura 15: Pantalla de monitoreo WITS	42
Figura 16: Pantalla del monitor de WITS datos sin procesar (izquierda) versus data interpretada (derecha)	43
Figura 17: Distribución de terminales de COMM022 RS232	44
Figura 18: Distribución de terminales de COMM018 RS232	45
Figura 19: Distribución de terminales de puerto RS422	46



1 Introducción

En este documento se describe cómo configurar y usar la comunicación WITS con el EDR versión 3.12.0 o superior.

El *Wellsite Information Transfer Specification (WITS)* es un protocolo de comunicación usado para la transferencia de datos del sitio del pozo entre los sistemas de computadoras. La especificación WITS es un estándar de la industria utilizado por las empresas dedicadas a la exploración y producción de petróleo.

El Electronic Drilling Recorder EDR puede usar WITS para comunicarse en forma directa con otro equipo de la empresa de servicios. Las empresas de servicios a las que se hace referencia como terceros en este documento, no solo pueden recibir datos específicos, o enviar datos específicos al EDR, sino que, en la mayoría de los casos, desean tanto enviar como recibir datos. Usando WITS es la manera probada y fiable de alcanzar estas metas.

2 Explicación de Pason WITS

2.1 Configuración

La configuración y el uso de WITS con el EDR de Pason implica los siguientes pasos generales:

- 1. Establecer la conexión física del hardware de terceros al sistema Pason.
- 2. Establecer la comunicación de WITS entre el dispositivo de terceros y el EDR, con frecuencia denominada protocolo de enlace.
- 3. Configurar el EDR para la comunicación con WITS.
- 4. Configurar el dispositivo de terceros para la comunicación con WITS.

El segundo paso, establecer la comunicación con WITS, por lo general es el paso más difícil. Para evitar problemas relacionados con WITS, tenga en cuenta la información a continuación acerca de WITS en un sistema Pason.

2.2 Comunicación Dúplex

Pason recomienda usar la comunicación dúplex completa cuando se usa WITS. Con este tipo de comunicación, los datos pueden viajar en dos direcciones simultáneamente. Esta se diferencia de la comunicación semidúplex, que permite que los datos viajen en una dirección a la vez, como sucede con las voces en radios walkie-talkie.

2.3 Protocolo de Enlace

Establecer y mantener una comunicación con WITS entre los dispositivos WITS conectados y el EDR requiere un procedimiento de protocolo de enlace. Para obtener información detallada sobre cómo completar el proceso de protocolo de enlace, consulte <u>Acerca del Protocolo de Enlace</u> en la página 14.

2.4 Información Sobre los Niveles y Paquetes WITS

Pason utiliza el Nivel 0 de WITS para las comunicaciones seriales. En los modos Enviar y Recibir, el EDR transmite un número de paquetes de Nivel 0 de WITS (1 paquete en modo Medio de WITS [Half WITS], aproximadamente 8 paquetes en modo Completo de WITS [Full WITS]) cada vez que recibe un paquete de Nivel 0 válido de WITS.

2.5 ¿Qué es el Encabezado 1984PASON/EDR?

Cada lectura WITS que envía el EDR de Pason incluye un encabezado 1984PASON/EDR. Esto no cumple exactamente con la especificación WITS, que establece que los elementos de diferentes registros deben estar en paquetes diferentes. Sin embargo, este elemento es necesario debido a que nuestros cables de comunicación son semidúplex. El EDR usa este encabezado para diferenciar entre los datos enviados y los datos recibidos.

Si un dispositivo WITS requiere que se elimine el encabezado 1984PASON/EDR, asegúrese de que el dispositivo está conectado al EDR a través de COMM022 y de que su puerto de comunicación del EDR está establecido en Enviar Solamente. Para obtener instrucciones detalladas, consulte <u>Pasos para configurar el modo</u> Enviar/Recibir en la página 18.

3 Conexión del Hardware para Comunicación WITS

La comunicación WITS requiere una conexión física entre Pason y los sistemas de terceros. En esta sección se incluye información acerca de cómo completar las conexiones de hardware necesarias.

3.1 Instrucciones de Conexión para Usuarios Terceros

Para conectar sus sistemas con Pason, el usuario tercero puede usar uno de estos tres métodos:

- Conexión a una Workstation Pason (sistema TCP y VSP)
- Conexión al *Toolpush connection box* (sistema TCP) o al network panel (Sistema VSP). En sistemas VSP con un Panel de Red 3 (Network Panel 3), si todos los puertos del panel están siendo utilizados, conecte a un Puerto RS-422 en la parte posterior del Gateway
- Conexión a la *Doghouse Computer* (DHC), al SideKick o a la Universal Junction Box de Pason (Sistemas TPC y VSP)

Importante:

Pason es compatible solamente con uno de los tres métodos mencionados anteriormente para conectar dispositivos WITS a nuestro sistema. Específicamente, tenga en cuenta que los puertos RS-232 en los *trailer access points* (TAPs) No son compatibles con las conexiones WITS. Las conexiones WITS a los TAPs no han sido probadas completamente y su fiabilidad es desconocida.

En contadas ocasiones, la conexión de un dispositivo WITS a la DHC o al Sidekick puede perjudicar las comunicaciones inalámbricas entre la DHC y la red.

Puede adquirir todas las partes y los cables descritos en los siguientes procedimientos de conexión a través de su representante de Pason.

Después de que los terceros hayan logrado conectar su hardware, Pason recomienda que un técnico de campo de Pason inspeccione las conexiones y complete la configuración inicial de WITS en el EDR.

Conexión de un Dispositivo WITS a través de la Workstation Pason

La conexión de un dispositivo WITS a través de la Workstation es uno de los métodos más comunes. Siga los siguientes pasos para conectar un dispositivo WITS al EDR a través de una Workstation Pason:

- 1. Asegúrese de encender la Workstation Pason.
- 2. Utilice un cable Send to Hub (CBLASS155) para conectar el dispositivo WITS



al puerto de comunicaciones 1 en la Workstation Pason, tal como se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Conexión de un dispositivo WITS a una Workstation Pason

Conexión de un Dispositivo WITS vía la *Toolpush Connection Box* o el *Network Panel* utilizando una COMM022

Este método implica utilizar una caja de comunicación RS-232 a RS-422 (COMM022) para conectar el dispositivo WITS. *Toolpush connection boxes* (Caja de conexiones) y *network panels* están ubicados generalmente en una pared externa del remolque del jefe del equipo. Consulte las figuras siguientes para que vea las conexiones a distintos tipos de paneles. La Figura 4: Caja de comunicación COMM022 muestra un COMM022 con más detalle.

Nota:

Las cajas de comunicación de Pason COMM022 (comm) se envían con la comunicación dúplex completo habilitada. Las cajas de comunicación COMM022 cuentan con un puente que le permite seleccionar semidúplex o dúplex completo, pero Pason recomienda utilizar la configuración de dúplex completo predeterminada.





Figura 2: Conexión de un dispositivo WITS a una Toolpush Connection Box



Figura 3: Conexión de un dispositivo WITS a Network Panel



Figura 4: Caja de comunicación COMM022 y sus componentes

Conexión de un Dispositivo WITS a través de la DHC, SideKick o UJB de Pason Cuando conecte un dispositivo WITS en áreas potencialmente peligrosas, use el ensamblaje de interfaz de área peligrosa WITS (COMM087) en lugar de COMM022. COMM087 es certificado para las áreas de Clase 1 División 2. Siga los siguientes pasos para conectar un dispositivo WITS al EDR a través de DHC, Sidekick o UJB:

- 1. Asegúrese de haber encendido la DHC, el SideKick o la UJB.
- Asegure el WITS a RS232, cable de 6 pies (CBLASS390) al puerto del dispositivo WITS al ensamblaje de interfaz WITS de área peligrosa (COMM087). Asegure la terminación DB-9 hembra en el dispositivo WITS.



Figura 5: Caja de comunicación COMM087 y sus componentes

 Conecte un cable RigComm RS-422 al puerto RigCOMM en COMM087. Conecte la otra terminación a cualquier puerto RS-422 disponible en la DHC, el SideKick o la UJB, tal como se muestra en la Figura 6. Si se conecta al SideKick, utilice el cable adaptador de alimentación Rignet de 1 pies (CBLASS862) para crear el puerto de alimentación.

Importante:

Si se conecta a un SideKick, asegúrese que el puerto que usted está usando está configurado a Auto (**Port Info** (Información puerto) > **Port Setup** (Configuración puerto) desde la pantalla principal del SideKick. Si conecta el dispositivo a la UJB, asegúrese de configurar el puerto en WITS (**Setup Ports** (Configuración de puertos) > **Change to WITS** (Cambiar a WITS) en la interfaz local de la UJB). Requiere UJB firmware versión 11 o superior.



Figura 6: Conexión de un dispositivo WITS a la DHC, el SideKick o la UJB

3.2 Comprobación de Conexiones WITS

Si tiene problemas con la comunicación WITS, un técnico de campo de Pason puede probar las conexiones WITS utilizando la aplicación RSVP WITS de Pason. Para obtener ayuda con las pruebas de sus conexiones WITS, comuníquese con el Soporte Técnico de Pason al **1-877-255-3158**.

4 Configuración de WITS en el EDR

Después de conectar el hardware, es necesario que utilice el EDR para configurar la comunicación WITS. Los procedimientos de configuración varían en función de si conectó el dispositivo WITS al EDR a través de una caja de comunicaciones o a través de una Workstation, la DHC o el SideKick. Las secciones siguientes describen los procedimientos requeridos.

4.1 Configuración en UJB

Si está conectándose a una UJB, asegúrese que el Puerto está configurado en WITS. Se requiere UJB firmware versión 11 o superior. Seleccione **Setup Ports > Change to WITS** (Configurar puertos > Cambiar a WITS) en la interface local de la UJB. Luego seleccione **WITS 9600** o **WITS 19200**.

4.2 Acerca del Protocolo de Enlace

Configurar y mantener la comunicación WITS entre un dispositivo WITS y el EDR requiere el uso de un protocolo de enlace (*handshaking*). El protocolo de enlace es importante dado que solicita al EDR que reconozca que se ha conectado un dispositivo WITS al sistema, y es necesario para que el EDR mantenga una comunicación WITS activa. Si conectó el dispositivo WITS a través toolpush connection box (caja de comunicaciones) o a un network panel (panel de red), el protocolo de enlace también solicita al EDR que muestre un protocolo WITS en la pantalla de Configuración de Puertos de Comunicación, por lo tanto, el protocolo de enlace resulta útil para determinar los puertos que están conectados a los dispositivos WITS.

Importante:

La imposibilidad de enviar de forma constante al menos un paquete al EDR cada 30 segundos hace que el motor de comunicación del EDR de tiempo de espera detenga la comunicación WITS. Esta es una de las principales causas de los problemas de comunicación WITS.

Establecer y Mantener la Comunicación WITS

Para establecer y mantener la comunicación WITS con el EDR, el dispositivo WITS de terceros debe enviar al menos un paquete WITS al EDR de manera constante cada 30 segundos, *incluso si el tercero no tiene necesidad de enviar paquetes WITS*. La única excepción de este requisito se da cuando el dispositivo WITS está conectado a través de la toolpush connection box o del network panel, y el puerto de comunicación del EDR se establece en Enviar Solamente. Este requisito puede cumplirse de una de las siguientes dos formas:

- El dispositivo WITS de terceros envía de forma constante al menos un paquete WITS al EDR cada 30 segundos como parte de la operación deseada o
- El dispositivo WITS de terceros se configura para enviar de forma constante un paquete de protocolo de enlace al EDR cada 30 segundos. Pason recomienda enviar de forma constante un paquete WITS de TVD configurado tal como se muestra en la
- Figura 7. El EDR está codificado para reconocer y usar este paquete específico para mantener la comunicación WITS, pero también puede recibir paquetes WITS de TVD con valores actuales de otros dispositivos WITS al mismo tiempo. El EDR también puede recibir este paquete de protocolo de enlace de múltiples dispositivos WITS simultáneamente.

No olvide incluir todos los caracteres de retorno de carro y de salto de línea que se muestran a continuación.

```
&&<cr><lf>
0111-9999<cr><lf>
!!<cr><lf>
```

Figura 7: Paquete de protocolo de enlace de WITS recomendado

4.3 Configurar el Puerto de Comunicaciones del EDR

Configure un Puerto de Comunicaciones del EDR para las Conexiones WITS a través de la DHC, Workstation, SideKick o UJB

Si conectó el dispositivo WITS al EDR a través de la DHC, Workstation, SideKick o UJB, el dispositivo no aparece en la lista de puertos de comunicaciones del EDR. En estos casos, no es necesario configurar un puerto de comunicaciones. Para determinar si WITS funciona con estas configuraciones, verifique el monitor de WITS, el EDR en relación con las trazas WITS enviadas por el dispositivo de terceros o el dispositivo de terceros en relación con los valores WITS enviados por el EDR.

Importante:

Como mejor práctica, Pason recomienda conectar dispositivos WITS *antes* de configurar puertos de comunicación y configurar WITS en el EDR.

Configure el puerto de comunicación del EDR para las conexiones WITS a través del Toolpush Connection Box o Network Panel

Si conectó el dispositivo WITS a uno de los paneles con un COMM022, el EDR asigna un puerto de comunicaciones al dispositivo. El EDR también le permite seleccionar una velocidad de transmisión (en bits por segundo) para los puertos de comunicaciones conectados, pero Pason recomienda especialmente usar la configuración automática predeterminada.

Para configurar el puerto de comunicación del EDR, es necesario determinar el puerto de comunicación asignado y luego configurarlo.

Determine el puerto de comunicación asignado para las conexiones WITS a través del Toolpush Connection Box o Network Panel

El EDR utiliza varios puertos de comunicación, de modo que es necesario determinar el puerto que utiliza el EDR para WITS.

Siga los siguientes pasos para buscar el puerto asignado si conectó el dispositivo WITS al TPC a través de un COMM022:

- 1. Conecte el dispositivo WITS y haga que envíe cualquier valor WITS al EDR.
- En la pantalla principal del EDR, haga clic en Menú, Configuración y luego Puertos Comm. Se abre la pantalla Configuración Puertos de Comunicación.
- 3. Utilice los botones de navegación para desplazarse por la lista de puertos de comunicación hasta que vea un puerto de comunicación que muestre uno de los siguientes en Nuevo Protocolo:

- WITS 9600 (8,N,1)
- WITS 115200 (8,N,1)
- WITS 230400 (8,N,1)
- WITS 460800 (8,N,1)
- WITS 921600 (8,N,1)

Los puertos de comunicación conectados a dispositivos WITS muestran uno de estos protocolos WITS.

PORT NUM	CURRENT PROTOCOL	NEW PROTOCOL
1C	AUTO	INACTIVE
2C	AUTO	INACTIVE
3C	AUTO	INACTIVE
4C	AUTO	INACTIVE
1A	AUTO	BLUEHEAT PPP 921600 (8,N,1)
2A	AUTO	BLUEHEAT PPP 921600 (8,N,1)
3A	AUTO	INACTIVE
4A	AUTO	INACTIVE
1B	AUTO	DHC LINK 921600 (8,N,1)
2В	AUTO	INACTIVE
3B	AUTO	WITS 9600 (8,N,1)
4B	AUTO	BLUEHEAT PPP 921600 (8,N,1)
1D	AUTO	INACTIVE

Figura 8: Comm port con una conexión WITS

Configure la Velocidad de Transmisión del Puerto de Comunicación Asignado para las Conexiones WITS a través del Toolpush Connection Box o Network Panel

Cada puerto de comunicación del EDR posee un protocolo que define la velocidad de transmisión (en bits por segundo) y parámetros de puertos seriales. Todos los protocolos WITS del EDR usan parámetros de puertos seriales de 8,N,1, pero cada protocolo incluye una velocidad de transmisión única. Por ejemplo, el protocolo con el nombre "WITS 9600 (8,N,1)", usa una velocidad de transmisión de 9600 bits por segundo. Para cambiar la velocidad de transmisión, seleccione un protocolo que utilice la velocidad deseada.

Importante:

Las configuraciones de velocidades altas son una de las principales causas de errores de transmisión WITS. Para WITS, Pason recomienda usar una velocidad de 9600 bits por segundo. Si experimenta errores al usar WITS, intente disminuir la velocidad de transmisión.

Siga los pasos debajo para configurar el protocolo del puerto de comunicaciones WITS asignado si conectó el dispositivo WITS al TPC a través de un COMM022:

1. En la pantalla principal del EDR, seleccione Menú > Configuración

> Puertos Comm. Se abre la pantalla Configuración Puertos de Comunicación.

- Seleccione el puerto de comunicación asignado y utilice el botón Cambiar al Sig. para desplazarse por la lista de protocolos disponibles hasta que el protocolo deseado aparezca en Protocolo Configurado.
- 3. Haga clic en **Salir** para guardar la configuración.

4.4 Pasos para configurar el modo Enviar/Recibir

El modo de conexión que utilice para conectar el dispositivo WITS al sistema Pason determina las opciones Enviar/Recibir disponibles.

Opciones Enviar/Recibir para conexiones WITS a una DHC, Workstation, SideKick o UJB

El hardware de la DHC, Workstation, SideKick y UJB está configurado directamente para enviar y recibir, de modo que no puede usar el modo para enviar solamente o para recibir solamente cuando conecta un dispositivo WITS a través de estos dispositivos. Con estas configuraciones, el procedimiento de protocolo de enlace en la página 14 proporciona instrucciones al EDR sobre cómo comunicarse con el dispositivo WITS.

Opciones Enviar/Recibir para conexiones WITS a través del Toolpush Connection Box o Network Panel

Si conectó un dispositivo WITS a uno de estos paneles con un COMM022, puede configurar el EDR para enviar datos WITS, recibir datos WITS o enviar y recibir datos WITS.

Una vez que haya conectado el TPC a través de una caja de comunicaciones y haya establecido un protocolo de enlace tal como se describe en <u>Establecer y Mantener la</u> <u>Comunicación</u> en la página 14, siga el siguiente procedimiento para configurar si el EDR envía, recibe o envía y recibe datos WITS a través del puerto de comunicaciones asignado:

 En la pantalla principal del EDR en la RMPC, haga clic en Menú > Configuración > Puertos Comm. Se abre la pantalla Configuración Puertos de Comunicación.

N	ETROS METROS	KLBS	ANPS
	CONFIGURACION	PUERTOS DE COMUNICA	CION
PUERTO #	PROTOCOLO ACTUAL	NUEVO PROTOCOLO	
1C	MSAT 4800 (8,N,1)	MSAT 4800 (8,N,1)	\uparrow $\uparrow\uparrow$
2C	AUTO	INACTIVE	1 11
3C	AUTO	INACTIVE	Principio Pag.Arr
4C	AUTO	INACTIVE	
1A	AUTO	INACTIVE	\uparrow
2A	AUTO	INACTIVE	
3A	AUTO	BLUEHEAT PPP 921600 (8,N,1)	
4A	AUTO 🗟	DHC LINK 921600 (8,N,1)	
1B	AUTO	INACTIVE	\downarrow
2B	AUTO	INACTIVE	
3B	WITS 921600 (8,N,1)	WITS 921600 (8,N,1)	
4B	AUTO	INACTIVE	1 11
1D	AUTO	INACTIVE	_+_ ++

Figura 9: Pantalla Configuración puertos de comunicación

- 2. Seleccione el puerto de comunicación WITS asignado, tal como se describe en <u>Determine el puerto de comunicación asignado</u> en la página 16.
- 3. Haga clic en **Cambiar al Sig.** o **Cambiar al Ant.** para desactivar la configuración Auto y alternar entre los protocolos adicionales.
- 4. Haga clic en **Config. WITS.** Se abre la pantalla WITS Opción de Comunicación.
- 5. En el cuadro Modo WITS, haga clic en el botón Cambiar para cambiar al modo que desee usar (Enviar y Recibir, Enviar Solamente o Recepción Únicamente). Si selecciona el modo Enviar Solamente, el EDR muestra una opción Use 1984 Encabezado que le permite agregar o eliminar el encabezado 1984PASON/EDR de Pason (consulte <u>¿Qué es el Encabezado</u> <u>1984PASON/EDR?</u> en la página 8).





Figura 10: Pantalla WITS Opción de comunicación

- 6. Una vez que finalice, haga clic en **OK**. El EDR regresa a la pantalla Configuración Puertos de Comunicación.
- 7. Haga clic en **Salir** para regresar a la pantalla principal del EDR.

4.5 Pasos para seleccionar los códigos WITS

Hay varias formas de especificar los códigos WITS que envía el EDR, tal como se describe a continuación, pero el EDR está configurado directamente para recibir códigos específicos. El EDR puede recibir los paquetes 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 18 y 63 de lecturas WITS, además de códigos WITS personalizados (vea la tabla completa de códigos WITS en Códigos Pason WITS Predeterminados en la página **Error! Bookmark not defined.**. Si necesita el EDR para recibir un código no mencionado en la tabla, es necesario configurar un código WITS personalizado tal como se describe en Configurar WITS personalizado en el EDR en la página 24.

Según el tipo de Workstation en la que haya iniciado sesión, la pantalla de configuración de WITS en la Figura 11: Pantalla de configuración de WITS en la página 23 incluye los elementos en la tabla a continuación.

Elemento	Función
WITS In Todos	En la RMPC, utilice esta pestaña para configurar códigos WITS entrantes para todas las computadoras Pason conectadas a dispositivos WITS.

Elemento	Función
WITS Out RMPC	En la RMPC, utilice esta pestaña para configurar códigos WITS enviados a dispositivos conectados a la RMPC.
WITS Out Servidor TPC	En la RMPC, utilice esta pestaña para configurar códigos WITS enviados a dispositivos conectados al servidor TPC.
WITS Out	En la RMPC, utilice esta pestaña para configurar códigos WITS
DHC/SideKick	enviados a dispositivos conectados a la DHC o Sidekick.
WITS Out Operador	En una Workstation de un Operador, utilice esta pestaña para configurar códigos WITS enviados a dispositivos conectados a la Workstation del operador. Esta función solo está disponible en Estaciones de Trabajo de Operadores de Estados Unidos. Para ver esta pestaña, el operador debe tener privilegios de edición WITS para el pozo.
WITS Out Workstation	En la RMPC, utilice esta pestaña para configurar códigos WITS enviados a dispositivos conectados a la Workstation.
WITS Monitor	Herramienta de diagnóstico para solución de problemas
Transmisión e Intervalo	Estas configuraciones se utilizan juntas para determinar el período entre códigos WITS enviados. Se aplican a todos los códigos WITS en el grupo seleccionado. Utilice la lista desplegable Transmisión para seleccionar el tipo de transmisión en la que está basado el intervalo. Según el grupo de lecturas WITS en el que se encuentre, puede seleccionar Basado en Tiempo, Basado en Profundidad o Respuesta a la Solicitud. Por tiempo —significa que la computadora Pason que se configura envía los códigos WITS habilitados del grupo de lecturas en el intervalo de tiempo seleccionado. Por Profundidad —significa que la computadora Pason que se configura envía los códigos WITS habilitados del grupo de lecturas en el intervalo de todigos WITS habilitados del grupo de lecturas en el intervalo de profundidad seleccionado. Solicitud y Respuesta —significa que la computadora Pason que se configura envía los códigos WITS habilitados del grupo de lecturas solo cuando un dispositivo WITS de terceros solicita una respuesta. Utilice la lista desplegable Intervalo para seleccionar un intervalo basado en tiempo o basado en profundidad. Las configuraciones de transmisión e intervalos seleccionados se aplican a todos los códigos WITS de un grupo de lecturas.
	Importante: Para los dispositivos WITS conectados a un <i>Toolpush Connection</i> <i>Box</i> o <i>Network Panel</i> , las contradicciones entre la configuración de transmisión y del puerto de comunicaciones del EDR pueden ocasionar problemas. Por ejemplo, si selecciona Respuesta a la Solicitud, pero el puerto de comunicaciones se establece en Enviar Solamente, el EDR presentará fallas para recibir datos de terceros y no responderá.
Unidad	Utilice esta lista desplegable para seleccionar las unidades de visualización para el valor WITS.
Resumen de Datos	Utilice esta lista desplegable para seleccionar cómo el EDR

Elemento	Función						
	calcula el valor WITS.						
Importar y Exportar	Ver Enviar Gama y Calc Retorno Gama						
	Al enviar datos Gama (código 0824) y Calc Retorno Gama						
	(código 0821) al EDR, asegúrese de que cumple con						
	estos requerimientos del paquete y de frecuencia:						
	Envíe ambos códigos en el mismo paquete						
	WITS. Ocurren problemas cuando Pason						
	recibe o uno o el otro, pero no cuando recibe						
	ambos.						
	Envíe el paquete a un intervalo mínimo de 0.2						
	m (1 pie).						
	Un paquete gama bien construido luce como el siguiente:						
	&& 1984PASON/EDR 08211780.2 082463.8 !!						
	Consulte Pasos para Importar y Exportar su Configuración WITS en la página 31.						
Restablecer valores de	Borra todas sus selecciones y regresa la configuración a los						
fábrica	valores predeterminados.						

Tabla 1: Elementos de la pantalla de configuración de WITS

Además de seleccionar códigos WITS individuales, el EDR proporciona la opción de usar preconfigurados Full WITS o Half WITS para determinar los códigos WTS que se envían. Estos modos incluyen conjuntos preseleccionados de códigos WITS, descritos en <u>Códigos Pason WITS Predeterminados</u> en la página **Error! Bookmark not defined.**

Sugerencia:

Utilice el cuadro de búsqueda en la pantalla de configuración WITS para saltar rápidamente a un código WITS específico.

Para seleccionar códigos WITS estándar para que se envíen por una computadora Pason, siga el siguiente procedimiento:

- En la pantalla principal del EDR, haga clic en Menú > Configuración > WITS. Se abre la pantalla de configuración de WITS.
- 2. Haga clic en la pestaña de la computadora Pason a la que desee enviar los códigos WITS y asegúrese de haber seleccionado el botón **Estándar**.

3. Para seleccionar una opción preconfigurada, haga clic en Full WITS o HALF WITS.

О,

- 4. Para seleccionar códigos WITS de salida, haga clic en una casilla de verificación **Habilitar** del código WITS que no está seleccionada.
- Seleccione el tipo de Transmisión e Intervalo para el grupo seleccionado de códigos WITS. El tipo de transmisión y el intervalo se aplican a todos los códigos WITS en el grupo.
- Seleccione la Unidad de visualización y el tipo de Resumen de Datos en las listas desplegables. Vea la Tabla 1 en la página 22 para obtener más información sobre estas selecciones.
- 7. Si lo desea, puede hacer clic sobre el código e ingresar un nuevo código WITS para esa fila. Cualquier código WITS estándar que haya modificado muestra un botón **Reset** (Reiniciar). Si usted ingresa un código WITS que ya está en uso, haga clic en el botón **Reset** para cambiar nuevamente al código Pason WITS predeterminado.
- Una vez que finalice, haga clic en Guardar > Salir para regresar el Menú Configuración. La computadora Pason comienza a enviar los códigos WITS seleccionados.

	RMPC				KBase-HOU005 1	105				09:57:55
	PROF POZO		PROF BROCA	P.EN GANCHO	P.BROCA	RPM		TORQUE	ROP	
	30	48	30 ³⁰		0.0					PAGADO
	L	METROS	METROS	kib		kib	RPM	AMF	s 💷	M/HR
	WITS IN TODOS	WITS Out RMPC	WIT'S Out WIT'S Ou Servidor TPC DHC/Sid	tt WITS Out DHC EST TRAB	Monitor WITS					
	Personali	iz. Está	ándar Pason EDR Trazas					Buscar		Borrar
	01: Basado er	n Tiempo Genera	al Transmi	sión: Por Tiempo	Ŧ	Intervalo:	5 segundos	Y		^
Dara babilitar	Habilitar	r Código	Nombre			Unidad		Resumen de Datos		
		0105	Fecha			-		-		
un codigo		0106	Hora					-		Full WITS
WITS de	×	0108	PROF BRO	CA		METROS	•	Promedio	-	
salida	Ľ	0110	PROF POZO)		METROS	•	Promedio	•	Half WITS
colocciono cu	Ľ	0113	ROP			M/HR	•	Promedio	•	
		0115	P.EN GANC	но		kib	•	Promedio	•	
casilla de 🛛 🗕		0117	P.BROCA			kib	•	Promedio	•	
verificación.		0119	TORQUE			AMPS	-	Promedio	-	
		0120	RPM			RPM	-	Promedio	-	
		0121	PRESION			PSI	-	Promedio	•	
		0122	CASING			PSI	-	Promedio	-	
		0139	P.RET WITS	3		METROS	-	Promedio	-	
		0140	GAS DE WI	rs		PORCENTAJE	-	Promedio	-	
		0112	ALT. APARE	J0		METROS	-	Promedio	-	
	Ľ	0123	BOMBA #1			EPM	-	Promedio	-	
	Ľ	0124	BOMBA #2			EPM	-	Promedio	-	
	Ľ	0125	BOMBA#3			EPM	•	Promedio	•	-
	Mensajes de	Estado				1				
	Importa	r Exp	ortar Restablecer	valores de fábrica				Guardar C:	ancelar	Salir

Figura 11: Pantalla de configuración de WITS



Seleccione Trazas de Pason en el EDR para Enviar

La pantalla de configuración WITS incluye una función que permite enviar datos de trazas de Pason usando WITS. Utilice esta función para enviar trazas de Pason que no se incluyen en los códigos estándar de WITS.

Para seleccionar las trazas de Pason para ser enviadas, siga estos pasos desde la pantalla principal del EDR en la RMPC:

- Haga clic en Menú > Configuración > WITS. La pantalla de Configuración de WITS se abre.
- 2. Haga clic en la pestaña del computador de Pason al que desea enviar los códigos WITS (WITS Out RMPC, WITS Out Servidor TPC, etc.).
- Haga clic en el botón Pason EDR Trazas. La pantalla muestra todas las trazas disponibles del EDR que no se encuentran actualmente como un código estándar de WITS.
- 4. Seleccione la casilla de verificación Habilitar de las trazas que desea enviar.
- 5. Seleccione un tipo de transmisión. El tipo de transmisión se aplica a todas las trazas de Pason que ha seleccionado.
- Si usted está utilizando un tipo de transmisión basado en tiempo, escoja un intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo se aplica a todas las trazas de Pason que ha seleccionado.
- 7. Para cada una de las selecciones, introduzca la siguiente información:
 - **Código:** ingrese un código WITS para la traza haciendo clic en Código en la fila de la traza. Si el código que digito genera conflicto con un código que ya está en uso, el EDR muestra un mensaje de error en el cuadro de Mensajes de Estado y no le permite guardar los cambios.
 - Unidad: haga clic en Unidad en la fila de la traza y seleccione las unidades en la lista desplegable. Tenga en cuenta que estos son sólo las unidades de visualización - el EDR no realiza conversiones basadas en las unidades que usted seleccione.
 - **Resumen de datos:** si ha elegido el tipo de transmisión basado en profundidad o basados en el tiempo, utilice la lista desplegable del Resumen de Datos para seleccionar la forma en que el EDR calcula el valor de WITS.
- Cuando haya terminado de configurar, haga clic en
 Guardar, luego Salir para volver al Menú de Configuración.

4.6 Configurar WITS personalizado en el EDR

Si necesita enviar o recibir datos no enumerados en la tabla de <u>Códigos Pason WITS</u> <u>Predeterminados</u> de la página **Error! Bookmark not defined.**, debe configurar un

código WITS personalizado.

Una vez que configure el código WITS personalizado, el EDR puede recibirlo desde cualquier dispositivo WITS conectado, pero es necesario seguir los pasos que se describen en <u>Selección de Códigos WITS Personalizados para Enviar</u> en la página 26 para indicar a una computadora Pason que envíe códigos WITS personalizados.

Configure los códigos WITS personalizados

Para configurar un código WITS personalizado, utilice el siguiente procedimiento:

- En la pantalla principal del EDR de la RMPC, haga clic en Menú > Configuración > WITS. Se abre la pantalla de configuración de WITS.
- En la pestaña WITS In Todos, haga clic en el botón Person. (Personalizados). Se abre la pantalla de configuración Personalizada de WITS. Esta pantalla muestra 99 códigos WITS personalizados que pueden editarse, nombres, unidades, espacios decimales ajustables y vidas útiles.



Figura 12: Fila de WITS personalizados resaltada

- 3. Haga clic en la fila de un código. El EDR resalta la fila.
- 4. En la fila resaltada, escriba la siguiente información del código personalizado:
 - **Código:** escriba un código WITS para la traza; para ello, haga clic en Código de la fila resaltada y escriba un código WITS de cuatro dígitos.

Asegúrese de que este código sea diferente de los códigos WITS existentes. Si el código que escribe tiene conflicto con un código WITS del EDR actual, el EDR resalta su entrada en color rojo y no le permite guardar la configuración.

- **Nombre:** para escribir un nombre para el código WITS personalizado, haga clic en Nombre de la fila resaltada y escriba un nombre.
- Unidad: para seleccionar las unidades de visualización, haga clic en Unidad de la fila resaltada y escriba el nombre de las unidades de visualización. Tenga en cuenta que estas son unidades de visualización solamente, el EDR *no* realiza conversiones en función de las unidades que escriba.
- Decimales: para seleccionar la cantidad de lugares decimales que el EDR usa para el valor WITS, haga clic en el cuadro desplegable
 Decimales de la fila resaltada y seleccione 0, 1, 2 o 3 lugares decimales.
- Vida útil: para seleccionar la cantidad de tiempo que el EDR mostrará los datos WITS, haga clic en la lista desplegable Vida Útil y seleccione 5 Mins (minutos), 15 Mins, 1 Hora, 12 Horas, 1 Día o Jamás Expira. Una vez que el período de vida útil sea excedido, el EDR cambia el valor de la traza a nulo, representado por dos guiones (- -).

Importante:

La vida útil es una selección importante para los datos sensibles al tiempo. El EDR muestra el último valor WITS recibido hasta que el destinatario transmite un nuevo valor, o hasta que alcance el fin del período de la vida útil. Los datos WITS con una vida útil prolongada pueden ser confusos si los usuarios no conocen la antigüedad de los datos.

- 5. Para habilitar el envío o recepción de su código personalizado, haga clic en la casilla de verificación **Habilitar** del código.
- 6. Haga clic en **Guardar > Salir** para regresar el Menú Configuración.

Una vez que haya finalizado, haga clic en **Guardar** > **Salir**. El EDR ahora puede recibir el código WITS personalizado. Para enviar este código, siga las indicaciones en <u>Selección de Códigos WITS Personalizados para Enviar</u>.

Puede regresar todos los valores WITS personalizados a la configuración de fábrica en cualquier momento si hace clic en el botón **Reinicio de Fábrica**.

Selección de Códigos WITS Personalizados para Enviar

Después de haber configurado un código WITS personalizado, siga los pasos siguientes para indicar a una computadora Pason que envíe el código:

 En la pantalla principal del EDR de la RMPC, haga clic en Menú > Configuración > WITS. Se abre la pantalla de configuración de WITS.

- 2. En la pestaña de salida de WITS de la computadora Pason que desee que envíe el código WITS personalizado, haga clic en el botón **Personalizados**.
- 3. En la lista desplegable Transmisión, seleccione el tipo de transmisión para el grupo WITS personalizado.
- 4. Haga clic en la casilla de verificación Habilitar del código.
- 5. Haga clic en **Guardar** > **Salir** para regresar el Menú Configuración.

La computadora Pason comienza a enviar los códigos WITS personalizados que seleccione.

Recibir un Código WITS Personalizado y Configurarlo como un Código Personalizado Diferente

El EDR soporta la recepción de un valor WITS personalizado utilizando un código personalizado y después enviándolo utilizando un código personalizado diferente. Utilice esta función si un tercero en el equipo de perforación está enviando un código WITS a Pason que ellos **no pueden cambiar**, pero ese código es inutilizable por otra parte que desea recibirla de Pason. Por ejemplo, *Acme Drive Consulting* podría estar enviando RPM Top Drive al sistema Pason como 4002, pero *General Directional Associates* necesita recibir RPM Top Drive de Pason como 0120.

Si necesita hacer esto, siga los pasos en <u>Selección de Códigos WITS Personalizados</u> para Enviar pero antes de guardar:

- Haga clic en la fila de un código y elimine el código WITS listado. Esta supresión no afecta al código de entrante – esto sólo lo prepara para el siguiente paso.
- Ingrese el código personalizado WITS de cuatro dígitos desea utilizar para enviar el valor. Use un código que sea diferente de los códigos existentes WITS. Si el código que entrar entra en conflicto con un código WITS EDR existente, el EDR destaca su entrada en rojo y no le permite guardar la configuración.

El siguiente ejemplo, en una Workstation del operador, muestra un código personalizado WITS entrante de 4002 listo para ser eliminado y se le dio un nuevo código utilizado para el envío.





Figura 13: Cambiar un código personalizado WITS usado para enviar

.

4.7 Configurar Códigos WITS para Sensores Personalizados

El EDR le permite conectar físicamente y supervisar hasta cuatro sensores personalizados. Si escribe un nombre para el sensor personalizado al configurarlo en el Menú de Calibración de Parámetros Personalizados del EDR, puede asignarle un código WITS personalizado, que podrá enviar a través de una indicación a la computadora Pason.

Siga estos pasos para configurar el envío de un código WITS personalizado a través de una computadora Pason a un sensor personalizado conectado:

- Asegúrese de que el sensor personalizado esté conectado y que se haya asignado un nombre el Menú de Calibración de Parámetros Personalizados del EDR.
- En la pantalla principal del EDR de la RMPC, haga clic en Menú,
 Configuración y luego en WITS. Se abre la pantalla de configuración de WITS.
- 3. En la pestaña de salida de WITS de la computadora Pason que desee que envíe el código WITS personalizado, haga clic en el botón **Personalizados**.
- 4. Desplácese hasta la sección Puerto Analógico Personalizado. Allí debería ver el nombre del sensor personalizado en la lista.
- 5. Haga clic en la fila del código personalizado. El EDR resalta la fila.
- 6. Haga clic en Código en la fila resaltada y escriba un código WITS de cuatro dígitos. Asegúrese de que el código sea diferente de los códigos WITS existentes. Si el código que escribe tiene conflicto con un código WITS del EDR actual, el EDR resalta su entrada en color rojo y no le permite guardar la configuración.
- 7. Seleccione un tipo de transmisión en la lista desplegable Transmisión.
- 8. Para permitir que la computadora Pason seleccionada envíe su código personalizado, haga clic en la casilla de verificación **Habilitar**.
- 9. Haga clic en **Guardar** y luego en **Salir**. La computadora Pason comienza a enviar los códigos WITS personalizados que seleccione.

Nota:

Si no ve sensores personalizados en la lista de la sección Puertos Analógicos Personalizado, asegúrese de haber asignado un nombre a su sensor personalizado en el Menú de Calibración de Parámetros Personalizados del EDR. El EDR no enumerará los sensores personalizados en la sección Puertos Analógicos Personalizados a menos que haya asignado un nombre a al menos uno de ellos.

4.8 Envío de Códigos WITS 01 al EDR

El EDR solo puede recibir los códigos WITS 01 que se indican en <u>Códigos Pason WITS</u> <u>Predeterminados</u>, pero está es una función avanzada que usted debe utilizar con precaución.

Antes de realizar la configuración del EDR a fin de que pueda recibir códigos WITS 01, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Contacte a su representante de Pason para recibir asistencia antes de realizar la configuración. Si no está configurada apropiadamente, los datos de WITS 01 puede ocasionar que el EDR muestre valores incorrectos e impacten negativamente otras aplicaciones.
- Usted encontrará la pestaña WITS In Todos en la pantalla de configuración WITS en el EDR (<u>Figura 14</u>).
- El EDR recibe *Presión Diferencial* en el código 0150 (aunque este lo envíe en el código 0171).
- Si envía Presión Diferencial al EDR, también debe enviar presión de las bombas (0121).
- Utilice intervalos de 1 segundo al enviar códigos WITS 01 al EDR. El sistema está optimizado para datos de 1 segundo.

🛓 PASON EDR					
RMPC					
Hole Depth) (B	it Depth	Weight O	n Bit	Rotary
	- 11				
	METERS		METERS	kDaN	RPM
WITS IN WIT ALL RM	TS Out WITS OF PC TPC Ser	ut WITS Out rver DHC/SideKick	WITS Monitor		
		١			
Custom 01: General Time B	Standard				
Custom 01: General Time I	Standard Based	Code		Name	
01: General Time E	Standard Based Enable	Code 0108		Name Bit Depth	
01: General Time F	Standard Based Enable	Code 0108 0110		Name Bit Depth Hole Depth	
Custom 01: General Time I	Standard Based Enable	Code 0108 0110 0111		Name Bit Depth Hole Depth T.V.Depth	
O1: General Time F	Standard Based Enable	Code 0108 0110 0111 0113		Name Bit Depth Hole Depth T.V.Depth ROP	

Figura 14: pestaña WITS in Todos (All)

4.9 Enviar Gama y Calc Retorno Gama

Al enviar datos Gama (Código 0824) y Calc Retorno Gama (código 0821) al EDR, asegúrese de cumple con los requerimientos de frecuencia y paquetes:

- Enviar ambos códigos en el mismo paquete WITS. Ocurren problemas cuando Pason recibe uno o el otro, pero no ocurren cuando reciben ambos.
- Enviar el paquete a un intervalo mínimo de 0,2 m (1 pie).

Un paquete Gama bien construido se ve como el siguiente:

```
&&
1984PASON/EDR
08211780.2
082463.8
!!
```

4.10 Pasos para Importar y Exportar su Configuración WITS

El EDR le permite importar y exportar su configuración WITS guardada para compartir a través del correo electrónico o dispositivo de memoria USB.

A continuación, se detallan los pasos para exportar la configuración WITS:

- 1. Seleccione la pestaña de salida de WITS de la computadora Pason cuya configuración desee exportar.
- 2. Haga clic en el botón Exportar.
- 3. Seleccione una ubicación para guardar en la lista desplegable Guardar en.
- 4. Escriba un nombre para el archivo de configuración guardado. Tenga en cuenta el nombre de archivo predeterminado incluye el nombre de la computadora Pason a la que está aplicada la configuración actual, que resulta útil.
- 5. Deje el tipo de archivo con el valor predeterminado de Archivos de Plantilla de Salida de WITS.
- 6. Haga clic en Guardar.

Siga los pasos siguientes para importar la configuración de WITS:

- 1. Seleccione la pestaña de salida de WITS de la computadora Pason a la que desee aplicar la configuración importada.
- 2. Haga clic en Importar.
- 3. Desplácese hasta y seleccione el archivo de configuración que desee importar. El archivo debe tener una extensión de archivo .wto.
- 4. Haga clic en **Abrir**. El EDR aplica la configuración de WITS guardada seleccionada y actualiza la pantalla de configuración de WITS.

Nota:

Cuando importa las configuraciones de WITS, el EDR sobrescribe sus configuraciones existentes, incluyendo cualquier código personalizado que usted haya configurado. Los códigos personalizados no incluidos en el archivo de importación son borrados.

4.11 Códigos Pason WITS Predeterminados

La tabla siguiente enumera los nombres y códigos Pason WITS predeterminados, si el EDR puede recibir el código y los códigos que se envían en los diferentes modos WITS del EDR. Además, se puede configurar el EDR para recibir hasta 99 códigos WITS personalizados adicionales.

Nota:

Todos los datos enviados vía WITS están en formato flotante (por ejemplo, "####.##").

Nota:

Cuando se usa WITS para enviar valores gamma y valores de profundidad de gamma al EDR, ambos valores necesitan estar en el mismo paquete de WITS.

Lectura 01: general basado en el tiempo

Tipos de transmisiones disponibles: basada en el tiempo o respuesta a la solicitud

Nombre	Código WITS	EDR puede Recibir	EDR envía en el modo Full WITS	EDR envía en el modo Half WITS
Fecha	0105			
Hora	0106			
Profundidad de la broca	0108	S	S	S
Profundidad del pozo	0110	S	S	S
Profundidad vertical real	0111	S		
Altura del bloque	0112	S	S	
ROP en el fondo	0113	S	S	S
Carga del gancho	0115	S	S	
Peso sobre la broca	0117	S	S	
Torque de rotación	0119	S	S	
RPM de rotación	0120	S	S	
Presión de bombas	0121	S	S	
Presión de casing	0122	S	S	
Bomba 1 emboladas/min	0123	S	S	S
Bomba 2 emboladas/min	0124	S	S	S
Bomba 3 emboladas/min	0125	S	S	S
Volumen total de lodo	0126		S	
Pérdida/Ganancia total de lodo PVT	0127		S	

 ···· pason

Flujo	0128		S	
Tasa de bombeo	0130	S	S	
Emboladas totales P1+P2+P3+P4	0137		S	S
Calc. del retorno de WITS	0139	S	S	
Gas de WITS	0140	S	S	
Energía mecánica específica	0141		S	
Desplazamiento total de bomba	0142		S	S
Bomba 1 emb totales	0143		S	S
Bomba 2 emb totales	0144		S	S
Bomba 3 emb totales	0145		S	S
Presión Diferencial	0150	S		
Profundidad del retorno de Pason	0169		S	
Gas de Pason	0170		S	
Presión diferencial	0171		S	S

Lectura 02: perforación basada en la profundidad

Tipos de transmisiones disponibles: basada en la profundidad o respuesta a la solicitud

Nombre	Código WITS	EDR puede Recibir	EDR envía en el modo Full WITS	EDR envía en el modo Half WITS
Fecha	0205			
Hora	0206			
Profundidad del pozo	0208		S	S
ROP en el fondo	0210		S	S
Peso sobre la broca	0211		S	S
Carga del gancho	0212		S	S
Presión de bombas	0213		S	S
Torque de rotación	0214		S	S
RPM de rotación	0215		S	S
Salida total de la bomba	0219		S	S
Flujo	0221		S	S
Volumen total del lodo	0222		S	S

Lectura 07: registro/direccional					
Tipos de transmisiones disponibles: basada en el tiempo, basada en la profundidad o respuesta a la solicitud					
NombreCódigo WITSEDR puede RecibirEDR envía en el modo Full WITSEDR envía en el modo Half WITS					
Fecha	0705				
Hora	0706				
Profundidad del sensor	0708	S	S		

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	pason))

Inclinación	0713	S	S	
Azimut	0715	S	S	
Toolface magnético	0716	S	S	
Toolface de gravedad	0717	S	S	
Umbral de Toolface	0722	S	S	
MWD Continuo Inc	0723	S	S	
MWD Continuo Azi	0724	S	S	

Lectura 08: evaluación de formación de MWD

Tipos de transmisiones disponibles: basada en el tiempo, basada en la profundidad o respuesta a la solicitud

Nombre	Código WITS	EDR puede Recibir	EDR envía en el modo Full WITS	EDR envía en el modo Half WITS
Fecha	0805			
Hora	0806			
Calc. de retorno de resistividad 1	0813	S	S	
Resistividad 1	0816	S	S	
Calc. de retorno de resistividad 2	0817	S	S	
Resistividad 2	0820	S	S	
Calc. retorno de gamma	0821	S	S	
Gamma	0824	S	S	
Calc. retorno de porosidad 1	0829	S	S	
Porosidad 1	0831	S	S	
Calc. retorno de porosidad 2	0832	S	S	
Porosidad 2	0834	S	S	
Calc. de densidad de formación	0839	S	S	
Densidad de formación	0841	S	S	

Lectura 09: mecánica de MWD					
Tipos de transmisiones disponibles: basada en el tiempo, basada en la profundidad o respuesta a la solicitud					
NombreCódigo WITSEDR puede RecibirEDR envía en el modo Full WITSEDR envía en el modo Half WITS					
Fecha	0905				
Hora	0906				
Presión en fondo 1	0913	S	S		

Lectura 11: volumen del tanque de lodo

Tipos de transmisiones disponibles: basada en el tiempo, basada en la profundidad o respuesta a la solicitud

Nombre	Código WITS	EDR puede Recibir	EDR envía en el modo Full WITS	EDR envía en el modo Half WITS
Fecha	1105			
Hora	1106			
Profundidad del pozo	1108		S	
Volumen total de lodo	1111		S	
Volumen tanque de lodo 1	1115		S	
Volumen tanque de lodo 2	1116		S	
Volumen tanque de lodo 3	1117		S	
Volumen tanque de lodo 4	1118		S	
Volumen tanque de lodo 5	1119		S	
Volumen tanque de lodo 6	1120		S	
Volumen tanque de lodo 7	1121		S	
Volumen tanque de lodo 8	1122		S	
Volumen de tanque de maniobra	1129		S	

Lectura 12: basada en el ciclo de cromatografía

Tipos de transmisiones disponibles: basada en el tiempo, basada en la profundidad o respuesta a la solicitud

Nombre	Código WITS	EDR puede Recibir	EDR envía en el modo Full WITS	EDR envía en el modo Half WITS
Fecha	1205			
Hora	1206			
CHR Metano C1	1212	S	S	
CHR Etano C2	1213	S	S	
CHR Propano C3	1214	S	S	
CHR Iso-butano IC4	1215	S	S	
CHR Nor-butano NC4	1216	S		
CHR Iso-pentano NC5	1217	S		
CHR Nor-pentano NC5	1218	S		
CHR Neo-pentano NC5	1219	S		
CHR Iso-hexano IC6	1220	S		
CHR Nor-hexano NC6	1221	S		
CHR Dióxido de carbono CO2	1222	S		
CHR Acetileno	1223	S		
CHR Oxígeno O2	1225	S		
CHR Peso específico de gas M	1226	S		
CHR Gas total	1229	S	S	

.

.

Lectura 17: cementación

Tipos de transmisiones disponibles: basada en el tiempo, basada en la profundidad o respuesta a la solicitud

Nombre	Código WITS	EDR puede Recibir	EDR envía en el modo Full WITS	EDR envía en el modo Half WITS
Fecha	1705	S		
Hora	1706	S	S	
Presión bomba cemento	1712	S	S	
Caudal pasta	1716	S	S	
Densidad	1719	S	S	
Temp. de fluido de cemento	1722	S	S	
Número de evento	1724	S	S	
Volumen etapa cemento	1728	S	S	
Volumen etapa total cemento	1730	S	S	
Caudal agua cemento	1734	S	S	
Presión anular	1735	S	S	
Caudal N2	1736	S	S	
Fecha cemento	1745			
Hora cemento	1746			

Lectura 18: prueba de la columna de perforación

Tipos de transmisiones disponibles: basada en el tiempo, basada en la profundidad o respuesta a la solicitud

Nombre	Código WITS	EDR puede Recibir	EDR envía en el modo Full WITS	EDR envía en el modo Half WITS
Fecha	1805			
Hora	1806			
Presión de nitrógeno de entrada	1815	S	S	
PBB Presión de flujo	1816	S		
PBB Temperatura de flujo	1817	S		
Presión en fondo 1	1818	S	S	
Temperatura fondo de pozo	1819	S	S	
Condensado salida	1820	S	S	
Flujo de hidrocarburo	1821	S	S	
H2S	1826	S		
Volumen de nitrógeno de entrada	1827	S	S	
Gas total de retorno	1828	S	S	
Volumen de nitrógeno de salida	1829	S	S	
Salida de agua	1830	S	S	
Boquilla de agua	1831	S	S	

Lectura 63: Pason

Tipos de transmisiones disponibles: basada en el tiempo, basada en la profundidad o respuesta a la solicitud

.

Nombre	Código WITS	EDR puede Recibir	EDR envía en el modo Full WITS	EDR envía en el modo Half WITS
Fecha	6305			
Hora	6306			
Toolface magnético	6310	S	S	
Toolface de gravedad	6311	S	S	
Toolface magnético	6339	S	S	
Toolface de gravedad	6340	S	S	

Lectura 64: MWD Medición de Fondo de Pozo

Tipos de transmisiones disponibles: basada en el tiempo, basada en la profundidad o respuesta a la solicitud

Nombre	Código WITS	EDR puede Recibir	EDR envía en el modo Full WITS	EDR envía en el modo Half WITS
MWD Riesgo de Descarga	6413	S		
MWD Vib Promedio Lateral	6414	S		
MWD Vib Riesgo Lateral	6415	S		
MWD Vib Promedio Axial	6416	S		
MWD Vib Riesgo Axial	6417	S		
MWD Vib Promedio Torsional	6418	S		
MWD Vib Riego Torsional	6419	S		
MWD Adh Desliz	6420	S		
MWD Riesgo Adh Desliz	6421	S		
MWD Riesgo Remolino	6422	S		
MWD Max RPM	6423	S		
MWD Promedio RPM	6424	S		
MWD Min RPM	6425	S		

Lectura 65: RSS Medición de Fondo de Pozo						
Tipos de transmisiones disponibles: basada en el tiempo, basada en la profundidad o respuesta a la solicitud						
Nombre	Código WITS	EDR puede Recibir	EDR envía en el modo Full WITS	EDR envía en el modo Half WITS		
RSS Promedio Descarga	6512	S				
RSS Riesgo de Descarga	6513	S				
RSS Vib Promedio Lateral	6514	S				
RSS Vib Riesgo Lateral	6515	S				
RSS Vib Promedio Axial	6516	S				

. . . .

.

.

 pason

RSS Vib Riesgo Axial	6517	S	
RSS Vib Promedio Torsional	6518	S	
RSS Vib Riego Torsional	6519	S	
RSS Adh Desliz	6520	S	
RSS Riesgo Adh Desliz	6521	S	
RSS Riesgo Remolino	6522	S	
RSS Max RPM	6523	S	
RSS Promedio RPM	6524	S	
RSS Min RPM	6525	S	
RSS Objetivo Inclinación	6526	S	
RSS Objetivo Azimut	6527	S	
RSS Inclinación Continuo	6528	S	
RSS Azimut Continuo	6529	S	

4.12 Paquetes WITS Comunes Enviados a Pason

Un paquete común de un sistema de detección de gas total incluye lo siguiente:

```
&&
01691234.56
01705.43
!!
```

Los primeros cuatro dígitos en un paquete representan el código WITS. Los dígitos siguientes al código WITS representan el valor medido que se envía. La especificación WITS también incluye los caracteres de control de retorno de carro y salto de línea, <cr><lf>, al final de cada línea. Si estos caracteres de control están visibles depende de la aplicación utilizada para ver paquetes WITS.

La segunda línea del ejemplo incluye la siguiente información:



4.13 Muestra de Datos Half WITS Enviados por Pason

Un paquete Half WITS común podría ser el siguiente:



4.14 Muestra de Datos Full WITS Enviados por Pason

Un paquete Full WITS común podría ser el siguiente:

&& 1984PASON/EDR 0108136.17 0110136.17 01120.00 01130.35 0115123.90 011721.60 0119501.00 0120160.00 01215510.00 01225088.75 012350.00 012435.00 012515.00 0126800.00 012871.00 01373228151.00 01390.00 01400.00 01410.00 014232281.50 01431614081.00 01441129845.00 0145484225.00 01500.00 !! && 1984PASON/EDR 18150.00 18180.00 18190.00 18270.00 18210.00 18290.00 18280.00 18300.00 18200.00 18310.00 !! && 1984PASON/EDR 1108136.17

.

1110800.00 1111800.00 1115100.00 1116100.00 1117100.00 1118100.00 1119100.00 1120100.00 1121100.00 1122100.00 11295.00 !! && 1984PASON/EDR 09130.00 !! && 1984PASON/EDR 07130.00 07150.00 !! && 1984PASON/EDR 12120.00 12130.00 12140.00 12150.00 12160.00 12170.00 12180.00 12190.00 12200.00 12210.00 12220.00 12230.00 12250.00 12260.00 !! && 1984PASON/EDR 08210.00 08240.00 !!

Importante:

Pason no garantiza el orden de paquetes o el orden en el que el EDR envía cada canal dentro de los paquetes.

.

.

4.15 Uso del Monitor de WITS

El EDR a partir de la versión 14.12, incluye un Monitor de WITS (Figura 16). El monitor de WITS es una herramienta de diagnóstico simple que se incluye en el EDR en todas las estaciones de trabajo de Pason. Está destinado al personal del equipo que tiene un buen entendimiento de las comunicaciones de WITS y de paquetes. Úselo para solucionar problemas de WITS en el equipo.

Para tener acceso al monitor de WITS, siga estos pasos en la pantalla principal del EDR en cualquier Workstation de Pason:

 Haga clic en Menú > Configuración > WITS. Se abre la pantalla de configuración de WITS.

RMPC			KBase-HOU	005 1 105			11:20:48
PROF POZO	PROF BROCA	P.EN GANCHO	P.BROCA	۹ (^۱	RPM	TORQUE	ROP
30 ⁴⁸	30 ³⁰ METROS	L KID	0.	0 _{klb}	— — RPM	 AMPS	
WITS IN TODOS RMPC	WITS Out WITS C Servidor TPC DHC/Si	WITS Out DHC EST TRAB	Monitor WITS				
Estado Dispositivo							
WITS In				WITS Out			
Eb la tabla a continuac	ion, seleccione el dispos	itivo que desea controlar		Eb la tabla a	continuacion, selecci	one el dispositivo que deser	1 controlar.
					Deenlegen	ianda Automática Antivad	
	Desplazamiento Autom	auco Acuvado			Desplazam	iento Automático Activad	0
ID Mod	lo de Ejecución Direco	ión IP Puerto	Nombre de	Puerto Ültimo	Paquete E Ültimo Pa	Refrescar	Formato Sin procesar Interpretado
						Desconecta	r Salir

2. Haga clic en la pestaña Monitor WITS.



3. En la tabla de la parte inferior, haga clic para seleccionar el dispositivo conectado que desea controlar. Busque el tipo de Workstation en la columna Runmode (Modo de ejecución). O, para encontrar la dirección IP específica del dispositivo conectado, escriba ipconfig en la pantalla de comandos del dispositivo conectado. Utilice la dirección IP que se muestra en la parte superior de la pantalla de comandos para encontrar el dispositivo en la

pantalla de monitoreo WITS. El EDR comienza a mostrar la información del paquete en las casillas WITS In (Entrada de WITS) y WITS Out (Salida de WITS).

- Seleccione Sin Procesar o Interpretado en la casilla Format (Formato). El formato Sin Procesar le ofrece solo la información del paquete de WITS; el formato Interpreted (Interpretado) agrega más detalles como se muestra en la Figura 16 a continuación.
- 5. Seleccione **Desconectar** si desea elegir un dispositivo diferente para controlar.
- 6. Haga clic en **Salir** para regresar a la pantalla de configuración.

WITS III	WIT 5			
09139468	0913		10722	DH Press 1
11	11			
In Packet(Apr 17 22:35:52):	In Pa	cket (Api	17 22:36:50)	
&&	8.8			
07150	0715			Azimuth
07170	0717			Gravity Toolface
07160	0716			Magnetic Toolface
07221	0722			ToolFace Thresh.
09139124	0913		9000	DH Press 1
11	11			
In Packet (Apr 17 22:35:53):	In Pa	cket (Apı	17 22:36:51)	
66	<u>a a</u>			
07150	0715			Azimuth
07170	0717			Gravity Toolface
07160	0716			Magnetic Toolface
07221	0722			ToolFace Thresh.
091310766	0913		10349	DH Press 1
!!	11			
In Packet(Apr 17 22:35:55):	In Pa	cket (Api	17 22:36:54)	
£ £	8.8			
07150	0715			Azimuth
07170	0717			Gravity Toolface
07160	0716			Magnetic Toolface
07221	0722			ToolFace Thresh.
091310600	0913		10924	DH Press 1
!!	11			



interpretada (derecha)

Sugerencia:

Use las veces que haya iniciado sesión en el monitor de WITS para determinar las tasas de transmisión de WITS. El monitor muestra los paquetes de WITS en el orden en que el EDR los recibe o los envía.

Nota:

Si un técnico de Pason necesita solucionar un problema con las comunicaciones de WITS mediante los archivos de registro CommEngine, puede usar los detalles del puerto y nombre del puerto para identificar el CommEngine con el que desea trabajar. Cada dispositivo de WITS está representado por su propio proceso de CommEngine. La información de solución de problemas de WITS CommEngine se encuentra disponible para los empleados de Pason en la Kbase 1125 *Depuración de Datos WITS Usando Archivos de Registro CommEngine*.

5 Acerca de la Distribución de Terminales de Puerto WITS

Esta sección contiene la distribución de terminales, a fin de orientarlo con el diseño de la interfaz de un producto compatible con el sistema Pason. Consulte la información a continuación si conecta un dispositivo de terceros que usa comunicaciones RS232 o RS422.

5.1 Distribución de terminales de puerto RS232

Pason ofrece dos casillas de comunicaciones para el uso de terceros interesados en configurar las comunicaciones de WITS entre un dispositivo RS232 y el sistema EDR: COMM022 y COMM018. Ambas casillas de comunicaciones convierten RS232 a RS422, que el EDR puede aceptar.

Distribución de Terminales de COMM022 RS232

COMM022 ofrece un conector DB9 para terceros. En la tabla a continuación se enumeran los pines y las descripciones para la distribución de terminales de COMM022:

Pin DB9	Descripción
2	ТХ
3	RX
5	GND
todos los demás pines	no utilizados



Figura 17: Distribución de terminales de COMM022 RS232

Distribución de Terminales de COMM018 RS232

COMM018 ofrece un conector militar para terceros. En la tabla a continuación se enumeran los pines y las descripciones para la distribución de terminales de COMM018:

Pin Mil.con	Descripción
A	RX
В	ТХ
E	12 VCC
G	GND
todos los demás pines	no utilizados



Figura 18: Distribución de terminales de COMM018 RS232

.

.

5.2 Distribución de Terminales de Puerto RS422

No es necesaria la conversión mediante la casilla de comunicaciones si su dispositivo de terceros tiene comunicación de RS422, dado que el EDR acepta la comunicación de RS422. Puede usar un cable para conectar su dispositivo directamente al puerto RS422 en un DHC o SideKick.

Los puertos RS422 en el DHC y SideKick tienen las siguientes propiedades:

- Receptáculo: Hembra, Amphenol PT07E12-10S o equivalente
- Acepta: Conector, macho, Amphenol PT06E12-10P o equivalente

En la tabla a continuación se enumeran los pines y las descripciones para la distribución de terminales de puerto RS422.

Pin	Descripción
А	TX+
В	TX-
D	RX+
E	RX-
J	GND
todos los demás pines	no utilizados



